



Procedure

1. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer ved Brand & Redning Køge "Bestemmelser for Automatiske Brandalarmeringsanlæg" med tilhørende bilag.
2. Anlægsejeren/installatøren returnerer relevante papirer til Brand & Redning Køge i udfyldt og underskrevet stand på ABA@koege.dk
 - **Nyt anlæg:** "Tilslutningsaftale" (Bilag B) og "Kontaktpersonliste" (Bilag C).
 - **Overdragelse til ny anlægsejer:** "Tilslutningsaftale" (Bilag B) og "Kontaktpersonliste" (Bilag C).
 - **Konvertering af anlæg:** "Konvertering af automatisk brandalarmeringsanlæg" (Bilag G).
 - **Nedlæggelse af anlæg:** "Nedlæggelse af automatisk brandalarmeringsanlæg" (Bilag E).
3. Brand & Redning Køges vagtcentral opretter herefter anlægget og underretter Brand & Redning Køge, når der kan foretages "prøve poll". Brand & Redning Køge orienterer herefter anlægsejeren/installatøren.
4. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks(e) og evt. opsætning hos Birepo pr. tlf. 4390 3733 eller via E-mail. info@birepo.dk
5. Brand & Redning Køge modtager en færdigmelding fra vagtcentralen, når anlægget er klar til at blive sat i drift og en klarmelding fra Birepo, når nøgleboks er opsat. Herefter kontakter Brand & Redning Køge kontaktpersonen (driftsansvarlige) for aftale om dato for vejledning, godkendelse og endelig idriftsættelse af alarmoverføringen.

Vigtige adresser og telefonnumre

Myndighed:

Brand & Redning Køge

Tigervej 8
4600 Køge

Telefon 56 67 67 10

Vagtcentral:

Hovedstadens Beredskab

Gearhalsvej 1
2500 Valby

Telefon 33 43 16 99

Tekniske data:

Primær vagtcentral

01-11-02-0080 (112 København)

Backup vagtcentral

01-24-05-0110 (112 København)